Настройка каналов на телевизорах SAMSUNG (серии M, Q и LS)

1. Нажимаем на пульте кнопку НОМЕ, выбираем пункт Источник, затем ТВ



2. Снова нажмите кнопку Ноте, зайдите в раздел Настройки

					1.12	
Быстрые настр	ойки					
O	4		D,			(r)
Стандартный Режим изображен	Стандартный Режим заука	Аудио/Оптич Вывод звука	• Язык аудио	Выключено Субтитры	Выключено Таймер сна	Подключено Сеть
СЭнастал		ямой	NETELLY am	azon		
су настрои			NEITLIX	Voto Internet	-	A STREET

3. Выберите пункт Трансляция

Изображение	Трансляция	
	Автонастройка	
Звук	Блокировка программ	Разрешить все
🛞 Трансляция	Применить блокировк	•
<i>В</i> Общие		
	Дополнительные настройки	
Поддержка		

4. Далее выберите Автонастройка



5. В появившемся окне нажмите Пуск

Автонастройка Нажмите кнопку "Пуск" для поиска и сохранения каналов. Примечание. Во время этого поиска текущий список каналов будет удалён.		
		Пуск

- 6. В разделе Сканирование каналов выбираем параметры:
 - Антенны: Кабель

- Тип каналов: Цифровые и аналоговые (либо Цифровые для поиска только цифровых каналов)
- Выбор оператора: ДОМ.РУ или «Другие»
- Режим поиска: Полный

	Сканирован	ние каналов	
Выберите кажды	й элемент и настройте его кана Выберите способ ск	. Затем выберите Сканирование ; алов. анирования каналов.	для поиска
	Антенна	Кабель	
	Тип канала	Цифровой и аналоговый	
	Выбор оператора	Другие	
	Режим поиска	Полный	
		Сеть	
		Furthering	

И нажмите Сканирование

Сканир	ование каналов
Выберите каждый элемент и настр Выберите	ройте его. Затем выберите Сканирование для по каналов. Сканирование для поиска каналов.
Антенна	Антенна
Тип канала	Цифровой и аналоговый
	Сканирование