Поиск каналов.

Нажмите кнопку Ноте и выберите раздел Установки.



Далее выберите пункт **Цифровая конфигурация**, после чего - **Автопоиск цифровых станций**.



После чего появится вопрос "Начать автонастройку?", выберите ДА.



Далее Тип подключения укажите Кабель.



Выберите провайдера Дом.ру или Другие, если он отсутствует в списке.

	Автопоиск цифр. станций		
	Mic	ожно выбрать только одного оператора из ра же списка.	сположенного
	ПРИКС	a Tipe	
		АКАДО	The second second second
		Tace TV	man and a second se
		дом.ru	
	подк	Другое	- PHARADA
	СТАНДАРТ - РОШ НЕ 63/5572-113-07-13/0 0/РН - 11/724/73/20 11/724/73/20	- ТЕЛЕВИДЕНИЕ ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ ПО ЗАКЛ 2.2012 Г. ПРОДАВЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ: ООО к С. ОСО «ПЛЕБАЛ СТОК» ОГРИ 112784711 2. АДРТС Г. САНИТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ОПТИУ.ОВ. Д	КИБЕРРИ ЭЛЕКТРОНИКСА КИБЕРРИ ЭЛЕКТРОНИКСА КИБЕРРИ ЭЛЕКТРОНИКСА АТКОРП. 2. ЛИТ. А
•	Подтверждение		RETURN BOJEpar

Далее Тип сканирования установите Полный и нажмите кнопку Начать.

Примечание: при необходимости можно установить тип сканирования быстрый и выполнить поиск согласно следующим параметрам: настройка частоты: Ручн., Частота - 200МГц, Настройка идентификатора сети - авто

Тип сканирования	Быстрое сканирование	
Настройка частоты	Ручн.	
Частота	306МГц	
Настройка идентификатора сети	Авто	
Идентификатор сети		



После окончания Автопоиска нажмите ОК для сохранения результатов.